



Richtlijnen voor de nabehandeling van EPS-isolatiechape

Met een EPS-isolatiechape kiest u voor een drukvaste, naadloos geplaatste vloerisolatie. Om de kwaliteit van het eindresultaat te garanderen is het van belang volgende richtlijnen in acht te nemen:

- De ruimte dient regen- en winddicht te zijn.
- Na plaatsing de chape gedurende 5 dagen niet belopen.
- Om afkorrelen van de EPS-parels verder te vermijden is het van belang deze chape zo kort mogelijk onbeschermd te laten en zeker niet intensief te belopen en/of te gebruiken als tijdelijke werkvloer.
- Vloerverwarmingsleidingen kunnen rechtstreeks in de chape geprikt worden (“tacker systeem”). Voor een vlotte plaatsing, gebeurt dit best ongeveer een week na plaatsing van de isolatiechape.

Nota

De hier beschreven informatie is gebaseerd op onze jarenlange ervaring en bedoeld ter technische ondersteuning van onze klanten. Daar de wijze van toepassing door ons niet kan worden gecontroleerd of beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard.